

## EATON ADRESLİ YANGIN ALARM KONTROL PANELİ KULLANIM KLAVUZU

**POWER ON** : SİSTEM NORMALDE ÇALIŞIRKEN YANMASI GEREKİYOR. BU LED LAMBASI SİSTEMİN SAĞLIKLI ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİYOR.

**FİRE** : YANGIN VAR (YANGININ OLDUĞU KISIM LCD DİSPLAYDE YAZILI OLARAK BELİRTİLİR.) KIRMIZI RENK IŞIK YANAR.

**GENERAL FAULT** : SİSTEMDE BİR HATA VAR ANLAMINDA SARI RENK IŞIK YANAR.

**SYSTEM FAULT** : PROGRAM ARIZALI DURUMA GEÇER VE SİSTEM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAZ İSE SARI RENK IŞIK YANAR.

**POWER FAULT** : 220 ŞEBEKE GERİLİMİ KESİLDİĞİNDE VEYA AKÜ BİTTİĞİNDE BU HATAYI VERİR

**SOUNDER FAULT/DISABLED**: SİREN HATTINDA ARIZA OLDUĞUNDA VEYA SİREN ÇIKIŞI PASİF KONUMA GETİRİLDİĞİNDE BU LAMBA YANAR

**SYSTEM DISABLENT** : İZOLE EDİLMİŞ BİR KISIM VAR İSE SARI RENK IŞIK YANAR.

**SYSTEM TEST** : SİSTEM KULLANICI TARAFINDAN TEST İŞLEMİ YAPARKEN YANAR

**MUTE BUZZER** : PANELİN UYARI SESİNİ SESSİZ HALE GETİRİR.

### YANGIN ALGILAMA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER:

YANGININ GELDİĞİ KISIM LCD DİSPLAYDE YAZILI OLARAK BELİRTİLİR. PANEL SESLİ İKAZ VERİR VE SİRENLER ÇALIŞIR.

AYRICA YANGIN BUTONDAN GELİYORSA LCD EKRANDA "**CALLPOINT/BUTON**" YAZISI BELİRİR.

YANGIN OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜNDEN GELİYORSA "**OPTICAL/OPTİK**" YAZISI LCD EKRANDA BELİRİR. YANGIN

ISI DEDEKTÖRÜNDEN GELDİ İSE "**HEAT/ISI**" YAZISI LCD EKRANDA BELİRİR. YANGIN İKAZI GELDİĞİNDE

BÜTÜN SİRENLER ÇALMAYA BAŞLAR. PANELDE SESLİ OLARAK İKAZ EDER. PANELİN SESİNİ SUSTURMAK İÇİN **MUTE** DÜĞMESİNE BASMANIZ YETERLİDİR, FAKAT SİRENLER ÇALMAYA DEVAM EDER. SİRENLERİ SUSTURMAK İÇİN DOKUNMATİK LCD EKRANIN SOL ÜST KÖŞESİNDE **SUPERVISOR** KISMINA BASILIR VE ŞİFRE GİRİLİR (**2214**), OK TUŞUNA BASILIR VE "ALARM SUSTUR" TUŞUNA BASILDIKTAN SONRA SİRENLER SUSAR. SİSTEMİ NORMAL HALE GETİRMEK İÇİN RESET YAPMAK GEREKİR.

### RESETLEME NASIL YAPILIR:

**RESETLEMEK İÇİN TEKRAR SUPERVISOR** KISMINA BASILIR VE ŞİFRE GİRİLİR (**2214**), OK KISMINA BASILIR

VE DOKUNMATİK EKRANIN SOL ÜST BÖLÜMÜNDE RESET KISMINA BASILIR. OK KISMINA ARDINDAN **RESET**

**TUŞUNA** BASILARAK ,SİSTEM RESETLENMİŞ OLUR

### RESETLENDİĞİ HALDE BİR SÜRE SONRA YİNE YANGIN ALARM VERİYOR VE SİRENLER ÇALMAYA DEVAM EDİYORSA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

1-DEDEKTÖR İÇİNDE HALA DUMAN VAR VE YENİDEN ALGILAMA YAPIYOR DEMEKTİR. DEDEKTÖRÜ SOLA

ÇEVİREREK ÇIKARIN VE İÇİNE KUVVETLİCE ÜFLEYİP YENİDEN YERİNE TAKINIZ.

2-BUTON CAMI DEĞİŞTİRİLMEMİŞ OLABİLİR, KIRIK HALDE KALMIŞ OLABİLİR.

3-EĞER ISI DEDEKTÖRÜ YANGINI GÖRDÜ İSE ORTAM ISISI 60°C SINIRINI GEÇMİŞTİR VEYA ORTAMDA ANİ

ISI YÜKSELMELERİ OLMUŞTUR.

### 24 SAAT ULAŞABİLECEĞİNİZ TEKNİK SERVİS TELEFON NUMARALARI:

KAMİL KOÇAK : <b>0531 362 22 89</b>	WEB ADRESİ : <a href="http://www.uvkelektronik.com">www.uvkelektronik.com</a>
MURAT VAROL : <b>0543 352 27 16</b>	E POSTA : <a href="mailto:info@uvkelektronik.com">info@uvkelektronik.com</a>
TEKNİK : <b>0544 397 43 93</b>	ADRESİ : Aşağı Öveçler Mahallesi 1328.Cadde 16/2 Çankaya-ANKARA